

## LEDS

Identificam a região do corpo onde está sendo realizada a massagem.

## LIGA/DESLIGA




Liga, desliga e seleciona o tempo do massageador.

- 1-Click: liga a massagem por 15 minutos.
- 2-Clicks: liga a massagem por 30 minutos.
- 3-Clicks: desliga o aparelho.

## OBSERVAÇÃO:

Para acionar as teclas, use somente o toque dos dedos, evitando objetos pontiagudos e unhas.



## SELEÇÃO DE LADO:



Liga ou desliga os lados do massageador a cada click.

PADRÃO: Lado direito e esquerdo ativados;

*\*Função não disponível em todos os produtos.*

## PONTO



A função PONTO é utilizada para escolher uma determinada região do corpo que o usuário deseja receber a massagem.

## POTÊNCIA



POTÊNCIA é utilizada para aumentar ou diminuir a força da vibração. Pode ser programada em 3 níveis diferentes.

## QUÂNTICA



A QUÂNTICA é uma função independente do massageador que pode funcionar junto a ele ou separada.

- 1-Click: liga a quântica por 6 horas.
- 2-Clicks: liga a quântica por 12 horas.
- 3-Clicks: desliga a quântica.

*\*Função não disponível em todos os produtos.*

# feeling

# feeling

**OBRIGADO POR TER ESCOLHIDO NOSSO PRODUTO**  
**Este certificado representa sua garantia**

## **AO USAR:**

Conecte diretamente na tomada a fonte de alimentação com regulagem automática (90V a 260V-A.C) que acompanha o produto.  
Após utilize o controle conforme instruções anexas.

## **CUIDADOS OPERACIONAIS**

Quando utilizar o equipamento por 30 min. contínuos, aconselhamos desligar o mesmo por 10 min. antes de reiniciar uma nova sessão. Siga rigorosamente as instruções deste manual para melhor aproveitamento do produto.

MAN FL08 QL R2

## **CONSUMO DO PRODUTO**

Consumo máximo 24W  
Fonte Automática 90V a 260 A.C  
OBS.: Este equipamento acompanha uma fonte de alimentação e controle.

## **CONDIÇÕES DE GARANTIA**

- Dentro da vigência do prazo de garantia, quando a avaria for por defeito de fabricação, a manutenção é gratuita.
- Nos casos de avaria por uso incorreto será realizada a manutenção do equipamento mediante o pagamento das peças substituídas, mesmo dentro do prazo de garantia.
- Ocorrendo alguma avaria após o prazo de vigência, V.Sa. terá o direito à manutenção do equipamento, mediante o pagamento das peças substituídas.
- Não é recomendado o manuseio por crianças sem a supervisão de um adulto.

- Dentro dos termos e condições estipulados, o prazo de garantia deste produto é de 01 (um) ano, a contar da data de aquisição, conforme nota fiscal.

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Nº nota fiscal \_\_\_\_\_

Data de emissão \_\_\_\_\_

## **LIMPEZA**

Antes de efetuar qualquer limpeza, retire a fonte de alimentação da tomada e limpe o controle remoto com um pano ligeiramente úmido.

Não devem ser utilizados produtos de limpeza fortes ou abrasivos.

## **CUIDADOS ESPECIAIS**

Nos casos de gestantes, cardíacos, processos hemorrágicos e ulcerosos, fraturas em consolidação cirúrgica e derrames recentes, consulte seu médico especialista antes da utilização do equipamento.